

MANUAL DE USUARIO
**HERVIDOR
ELÉCTRICO**



MODELO BHI057

Precauciones Importantes

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad deben seguirse, incluyendo:

1. El cable de alimentación de este producto no es reemplazable por el usuario. Si está dañado sólo debe ser reemplazado por un electricista calificado.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su la seguridad.
3. El agua hirviendo y vapor pueden causar quemaduras graves. Siempre coloque el aparato sobre una superficie estable y plana.
4. Utilice el hervidor sólo con la base de poder suministrada.
5. Antes de conectar a la toma de corriente asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características, situada en la parte inferior de la base de poder, es la misma que la tensión de poder en su casa. Si no es así, no utilice el aparato y devuélvalo a su distribuidor.
6. Para evitar riesgos eléctricos, nunca ponga el hervidor o la base de poder en agua o cualquier otro líquido, y no permita que entre agua en las piezas eléctricas.
7. Mantenga el hervidor de agua y el cable de poder fuera del alcance de los niños y las mascotas. Se requiere una estrecha supervisión cuando el aparato se usa cerca de niños.
8. El exterior del aparato se pone muy caliente durante el uso. Siempre tenga cuidado al manejarlo. Nunca levante el aparato por la tapa, utilice siempre el mango.
9. Asegúrese siempre de que el aparato esté apagado antes de retirar de la base de poder y desenchufar de la toma de corriente antes de limpiar o cuando no esté en uso.
10. Cuidado con el vapor que se emite desde el pico o la tapa, sobre todo al verter o rellenar el agua.
11. Este aparato solo está destinado para uso doméstico normal. No debe ser utilizado para otra cosa que no sea su finalidad.
12. No utilice este aparato en el exterior.
13. No coloque el aparato sobre o cerca de cualquier superficie potencialmente caliente, por ejemplo la placa del horno.
14. No permita que el cable de poder sobresalga de las superficies de trabajo, esté en contacto con superficies calientes o se hagan nudos.
15. No utilice este aparato si el cable de poder o el enchufe están dañados, o si el aparato no funciona o está dañado de alguna manera. Revise el cable de poder con regularidad para detectar signos de daños / desgaste.
16. No abra la tapa mientras el Hervidor Eléctrico de Blanik está hirviendo.
17. No llene el hervidor de agua por encima de la marca MAX. Al hervir el agua puede salpicar si llena en exceso.
18. Para evitar posibles daños de vapor, gire la boquilla lejos de las paredes y no usar debajo de los gabinetes.

19. El aparato contiene piezas no reparables por el usuario. Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y lugares similares como: personal de áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo; clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; ambientes de tipo cama y desayuno.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Especificaciones Técnicas

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Potencia	Capacidad
BHI057	220-240V	50-60HZ	1850-2200W	1,7 lts

Antes de usarlo por primera vez

- Retire todo el embalaje del Hervidor Eléctrico de Blanik y de su base de poder.
- Llenar hasta el máximo permitido y hervir, luego desechar el agua hervida y enjuagar el hervidor con agua fría.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, verifique que el voltaje indicado en la placa de características corresponde con la tensión de red en su hogar.

Puntos de Seguridad

Este aparato es conforme a las normas vigentes para este tipo de producto.

1. Asegúrese de que los partidos de tensión de red al indicado en el aparato 220 a 240 V y que la toma puede proporcionar la energía necesaria.
2. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable, segura de las salpicaduras.
3. No coloque el aparato directamente sobre superficies inestables (ropa de cama, muebles, etc).
4. Colocar el aparato en el centro de la mesa un mínimo de 20 cm de cualquier pared o plano vertical.
5. No mueva el aparato mientras está en uso.
6. Desenchufe el aparato si no funciona normalmente o si es inestable.
7. La inserción en un enchufe de 13 amperios podría causar un corte eléctrico

Precaución

- Siempre vigile la unidad mientras se está utilizando.
- El Hervidor Eléctrico Blanik se calienta mientras hierve el agua. Tomarlo siempre por el mango y no por la tapa. Además el vapor puede provocar quemaduras.
- No instale la unidad cerca de objetos inflamables (por ejemplo, cortinas, madera, etc.)

Instrucciones de Uso

1. Siempre quite el Hervidor Eléctrico Blanik de la base de poder antes de llenarlo.
2. Levante la tapa.
3. Llene el hervidor entre las marcas MIN y MAX en el indicador de nivel de agua con agua fría.
4. Vuelva a colocar la tapa y coloque el hervidor de nuevo en la base de poder. Asegúrese de que la tapa del hervidor esté bien cerrada antes de comenzar a hervir.
5. Coloque el hervidor sobre la base de poder.
6. Conecte la base de poder en la toma de corriente y conecte a la red eléctrica.
7. Para iniciar la ebullición pulse el interruptor ON/OFF en la posición hacia abajo.
8. El indicador de poder se iluminará y el hervidor de agua comenzará a hervir. Nunca quite la tapa durante la ebullición.
9. Cuando el agua haya hervido el hervidor se apagará automáticamente y el indicador de poder se apagará.
10. Puede detener el proceso de ebullición en cualquier momento pulsando el interruptor en la posición OFF.
11. Después de que el hervidor se ha desconectado automáticamente, puede haber un pequeño retraso antes de que pueda ser re-utilizado. Esto es por lo general no más de 20 segundos.
12. La desconexión de seguridad operará si se activa accidentalmente el hervidor cuando está vacío o si permite que hierva seco. Espere 15 minutos para que la desconexión se restablezca y rellene con agua fría y hierva nuevamente.

Limpieza y Mantenimiento

1. Siempre desconecte el hervidor de la corriente y deje que se enfríe completamente antes de guardarlo o limpiarlo.
2. Nunca sumerja el cable de poder, conector, base de poder o Hervidor Eléctrico Blanik en agua o cualquier otro líquido.
3. Limpie el exterior del hervidor con un paño húmedo. Secar bien. Nunca utilice productos químicos fuertes o productos de limpieza abrasivos ya que pueden dañar el acabado de su hervidor.
4. Después de un período de tiempo, se puede acumular cal dentro de su hervidor. Para eliminar la cal llene el hervidor hasta la mitad con agua y añada jugo de limón. Hervir el agua y dejar reposar durante 15 minutos antes de desechar. Repita varias veces utilizando sólo agua fría.

Garantía

Este aparato está garantizado durante 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricación. La garantía quedará totalmente anulada, si la avería se ha producido por golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta por parte de un servicio externo no autorizado por BLANIK, desgaste producido por maltrato o uso indebido, casos fortuitos o de causa mayor y en aquellos modelos que posean luz interior, los casos de ampolletas quemadas. Durante este período de garantía, el aparato será reparado sin costo alguno, en los Servicios Técnicos Autorizados por BLANIK. Es imprescindible presentar la boleta de compra cuando se solicite la garantía. La garantía se debe tramitar directamente con el distribuidor con el que se adquirió el producto.

Ante consultas o comentarios llamar al 27992043, o contactarse al correo serviciotecnico@topkitchen.cl



**NO OLVIDES VISITARNOS A NUESTRA PÁGINA EN FACEBOOK Y NUESTRO CANAL BLANIK TV EN YOUTUBE.
CONOZCA OTROS DE NUESTROS PRODUCTOS**



Raclette Grill



PopCorn Maker



Bread Maker



Mini Blender



Yogurt Maker Pro



Waffle Bowl Maker



Omelette Maker



Yogurt Frozen Fruit



Pack Desayuno

SI QUIERES SABER COMO SE USAN NUESTROS PRODUCTOS VISITANOS EN NUESTRO CANAL YOUTUBE BLANIK TV